

Ремонт панелей (шлифуемый)



Polyester Body Filler



100:2.5



L302.01



3-4 мин. при 20°C



15-20 мин. при 20°C



1k Etch Primer



2:1



D



L2.03.02

Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart



1.2-1.6
1.7-2.2 bar



1-2 слоя



5-7 мин. Следующее покрытие через 15 мин.



2k Filler 540



5:1:1



G



L2.02.04

Universal hardener

Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart



1.5-1.8



2-3 слоя



3 часа при 20°C
25 мин. при 60°C



Basecoat SB



2:1



D



L1.04.03

Multi thinner



Fast



Standart



Standart



Standart



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat



между слоями: 3-6 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C



2k HS Extra Clear



2:1:10%



D



L1.05.02

Univesal Hardener

multi thinner



Fast



standart



standart



standart



1.3-1.5
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 5-10 мин. 20°C
перед сушкой: 15 мин. 20°C



7 часа при 20°C
30 мин при 60°C



Antistatic Degreaser



Используйте респиратор для индивидуальной защиты